(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-127155

(43)公開日 平成11年(1999)5月11日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	F I	
H 0 4 L 12/28		H 0 4 L 11/20	D
H 0 4 Q 3/00		H 0 4 Q 3/00	
	·	H 0 4 L 11/20	G

		審査請求	未請求 請求項の数6 OL (全 12 頁)
(21)出願番号	特願平9-287101	(71)出顧人	000005223 富士通株式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)10月20日		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号
		(72)発明者	皆見 貞一 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内
		(74)代理人	弁理士 斉藤 千幹


(54) 【発明の名称】 交換機

(57) 【要約】

【課題】 速やかに障害発生、障害発生ユニット、障害 発生方向を検出する。

【解決手段】 交換機100は回線IF部101,105、セル集線分離部102,104、セルスイッチ103などのセル通過ユニットと処理装置106を備え、セル通過ユニット101~105はコネクション毎に通過セル数/セルエラー数を検出及び計数し、これらをユニット識別データと共に局内セルに付加して送出する。末端のユニット105はセル通過ユニット101~104から送出されてくる通過セル数/セルエラー数をユニット毎に、かつ、コネクション毎に蓄積し、処理装置106はユニット105に蓄積されている各ユニットのコネクション毎の通過セル数/エラー数を収集してユニットの障害を検出する。

処理装置の制御説明図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 回線信号のペイロード部にマッピングされているセルを取り出し、該セルをルーチング情報を含む局内セルに変換し、局内セルをルーチング情報に基づいてスイッチングして所定の回線に送出し、かつ、局内ユニットの障害を検出して所定の処理を行う交換機において.

局内のセル通過ユニットは、コネクション毎に通過セルをカウントする計数部と、通過セル数とユニット識別データを局内セルに付加して送出する情報付加部を備え、局内の末端のセル通過ユニットは、他のセル通過ユニットから送出されてくる通過セル数をユニット毎に、かつ、コネクション毎に蓄積するエラー情報蓄積部を備え、

処理装置は、前記ユニットに蓄積されている各ユニット のコネクション毎の通過セル数に基づいてユニットの障 害を検出する、ことを特徴とする交換機。

【請求項2】 セル通過ユニットは、通過するセルのビットエラーを検出して計数するエラー検出部を備え、該エラー数を局内セルに付加して送出し、

前記末端のセル通過ユニットは他のセル通過ユニットか ら送出されてくるエラー数をユニット毎に蓄積し、

処理装置は、該ユニットに蓄積されている各ユニットの エラー数に基づいてユニットの障害を検出することを特 徴とする請求項 1 記載の交換機。

【請求項3】 セル通過ユニットは、上り方向、下り方向毎に通過セル数及びビットエラー数を検出する通過セル計数部と、エラー検出部と、情報付加部を備えていることを特徴とする請求項2記載の交換機。

【請求項4】 処理装置は、隣接するユニット間における同一コネクション毎の通過セル数の差を監視し、差がある場合には後方のユニットにおいてセルロスがあったものと判定することを特徴とする請求項1記載の交換機。

【請求項5】 処理装置は、コネクション設定時に要求された通信品質クラスに基づいてコネクション毎に装置障害と判定するセルロス数に対するしきい値を設定することを特徴とする請求項1記載の交換機。

【請求項6】 装置障害発生の検出により処理装置は、 メッセージ出力制御、二重化装置の切り替え制御、障害 装置の診断制御、局内の別ルート選択制御の少なくと1 つの制御を行うことを特徴とする請求項1または請求項 2記載の交換機。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は交換機に係り、特に、局内ユニットの障害検出機能及び該障害に対して所 定の制御を実行する機能を備えた交換機に関する。

[0002]

【従来の技術】音声通信、データ通信だけでなく動画像

も含めたマルチメディア通信のニーズが高まりつつあり、そのような広帯域(Broadband)の通信の実現手段として、非同期転送モード(Asynchronous Transfer Mode : ATM)を基本とするB-ISDN(Broadband-ISDN)の交換技術が実用化されつつある。ATM伝送方式はすべての情報をセルとよばれる固定情報に変換して高速転送する。すなわち、ATM伝送方式では物理回線上に多重に論理リンクを張ることにより回線を複数の呼に割り当てる。そして、各呼に応じた端末からの動画像データや音声データ等を固定長の情報単位(ATMセル)に分解し、順次回線に送り出して多重化を実現する。

【0003】ATMネットワーク技術は次世代のB-ISDN (広帯域統合ディジタル網)を構築するための技術として 開発されてきており、実用化されつつある。図15はA TM交換システムの構成図であり、1111~11n.1 121~1 12n, 1 131~1 13n,1 141~1 14nは対応 する回線(伝送路)に接続された回線インタフェース部 (回線 I F部) 、121~124は集線分離部、13はA TMスイッチ、14はシステム制御部(処理装置)、1 5 は保守端末である。ATMスイッチ13は、複数の集 線分離部121~124と接続され、ある集線分離部から の入力セルをスイッチングして所定の集線分離部に出力 する。集線分離部121~124はそれぞれ複数の回線Ⅰ F部11₁₁~11_{1n},11₂₁~11_{2n},11₃₁~11_{3n}, 1141~114nと接続され、複数の回線IF部からの上 りセルを集線してATMスイッチ部13に出力する。更 に、集線分離部 1 21~ 1 24は、A T M スイッチ部 1 3 からの下りセルを所定の回線IF部に分離出力する。

【〇〇〇4】各回線 I F部11₁₁~11_{4n}は、対応する 集線分離部121~124と接続され、回線から入力され たフレーム信号 (例えばSONET FRAME)のペイロード部分 にマッピングされているATMセル(図16(a))を 取り出し、しかる後、所定の処理(課金/NPC処理、 UPC処理、OAM処理等)を行って集線分離部に出力 する。集線分離部 1 2 1~ 1 2 4は、各回線 I F部より入 力するセルを集線すると共にセルにルーチング情報(タ グ情報)TAG(図16(b))を付加してATMスイ ッチ13に入力する。ATMスイッチはタグ情報TAG を参照してセルを所定の方路にスイッチングし、集線分 離部121~124はタグ情報に基づいてセルを分離して 所定の回線 I F部に入力する。各回線 I F部 1 1 11~1 1 _{4n}は集線分離部 1 2 1~ 1 2 4から入力するATMセル をSONET FRAMEのペイロード部分にマッピングして回線 **側に送出する。システム制御部14は、加入者IF部1** 111~1 14n、集線分離部 1 21~ 1 24、A T Mスイッ チ部13を制御する。

【0005】図16(a)はATMセルの構成図、図16(b)はタグ情報が付加された局内セルの構成図であり、HDはセルヘッダ部、PLDは48パイトのペイロ

ード部である。セルヘッダ部HDには、(1) リンク間のフロー制御に用いられるジェネリックフローコントロールGFC (Generic Flow Control)、(2) 呼識別用の仮想チャンネル番号 (Virtual Channel Identifier: VCI)、(3) 方路を特定する仮想パスの識別子 (Virtual Path Identifier: VPI)、(4) ペイロードタイプPT (Payload Type)、(5) セル損出力優先表示CLP、(6) ヘッダのエラー訂正用符号HEC (Header Error Control)が含まれ、局内セルの場合には、更に(7) タグ情報TAGが含まれている。尚、RESはリザーブをである。

【0006】図17はSONET用の回線IF部の構成図であり、1組の上り/下りの光回線に対応して1つの回線IF部(OC3Cインタフェース部)11が設けられている。12は集線分離部(MUX/DMUX)、13はATMスイッチである。回線インタフェース部11において、21は物理レイヤIF部、22はATMレイヤIF部である。物理レイヤIF部、21において、21aは光電変換部、21bは電光変換部、21cは物理層終端部(SONET終端部)で、(1) SONETフレーム信号のペイロード部にマッピングされているセルを分離して出力すると共に、ATMスイッチ側からから入力されたセルをSONETフレーム信号のペイロード部にマッピングして対応する回線に送出し、(2) オーバヘッド処理、(3) SONET/SDH終端処理等を実行する。

【0007】ATMレイヤIF部22において、22aはATM層終端部で、(1)STM-ATM変換、(2)セル長変換、(3)セル同期処理、(4)セル折り返し処理等を行う。22bはUPC/NPC処理部(UPC:User Parameter Control, NPC:NetworkParameter Control)であり、伝送容量の申告値と実際のセル流入量が合っているか監視し申告値以上のセルが流入した時、規定違反のセルを廃棄する処理を行うもの、22cは課金処理部で通過するATMセル数を計数して課金データを作成するもの、21dは故障の識別と通知を行う故障管理機能、ユーザ情報セルの誤り率、セル損失率等の性能管理機能を実現するOAM処理部である。

【0008】図18は集線分離部12の構成図である。311~314は各回線IF部111~114に対応して設けられたVCC設定部であり、入力セルのヘッダにルーチング用タグTAGを付加すると共にヘッダに含まれる入力VCIを出力VCIで付け替えるVC変換部31aと入力VCI毎にルーチング用のタグTAGおよび出力VCIを記憶するVC変換テーブル31bを有している。33は複数の回線IF部111~11nからそれぞれ入力されるセルを集線してATMスイッチSWに入力する集線部、34はATMスイッチ13でスイッチングされたセルを分離し、タグTAGを参照して所定の回線IF部111~114に入力する分離部である。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】以上のように、ATM 伝送では全ての情報を固定長のセル形式で送受するので ハードウェアによる高速データ通信、高品質画像通信が 可能となる。しかし、ATM交換機においてハードウェア障害等によりセル損失(セルロス)、セルエラー(ビットエラー)が発生すると、かかる高速データ通信、 ATM 交換機内でセルロスやセルエラーが発生した場合、 速やかに これらを検出し、しかも、セルロス、セルエラーを増出し、しかも、セルロス、セルエラーと がを生じて早期に修復保守を行う必要がある。しか し、大容量のATM交換機では、ATMスイッチや集 のし、大容量のATM交換機では、ATMスイッチや集線 を重部が多段構成になっており、装置構成が複雑になっている。そのためどの局内ユニットでセルロスおよびセルエラー(ビットエラー)が発生しているか判断が難しい問題がある。

【〇〇1〇】又、従来は障害発生ユニット(被疑装置)を断定するために保守者が装置試験を実施する。しかし、装置試験では各ユニットの通過セル数を確認しながら被疑装置を特定するため時間がかかり、更に、セルエラー等については特別な測定機を使用しないと詳細な調査ができない問題がある。又、障害発生状況に応じて、装置を交換したり、予備系装置に切り替えたりするが、上記のように障害特定までに時間がかかるため、交換、切り替えまでに時間を要し、ATM加入者に多大な影響を与えてしまう問題がある。

【 O O 1 1 】以上から本発明の目的は、自動的に速やかに障害発生(セルロス、ビットエラーの発生)、障害発生ユニット、障害発生方向を検出できるようにすることである。本発明の別の目的は、障害発生とみなすセルロスのしきい値を、通信品質クラスに基づいて決定でき、しかも、適宜コマンドで変更できるようにすることである。本発明の別の目的は、障害発生検出時に、該障害に対して所定の制御(予備系への切り替え制御、障害装置の診断制御、局内コネクションの再割当制御)を自動的に実行できるようにすることである。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記課題は本発明によれば、(1) コネクション毎に通過セルをカウントする計数 部とセルのビットエラーを検出して計数するエラー検出 る情報付加部を備えたセル通過ユニット、(2) セル通過ユニットから送出されてくる通過セル数/エラー数を同内セル直蓋をするエラー、(2) セル通過ユニットから送出されてくる通過セル数/エラーを検するエラーに蓄積するエラー、(3) 回線インタフェースユニット(3) 回線インタフェースユニット(3) 回線インタフェースユニットのコネクションを検出する処理装置を備えた交換機により達成されるにより方の、エラー検出する通過セル数を検出する通過セル計数部と、エラー検出部

と、情報付加部を設ければ処理装置は障害発生方向を識 別できるようになる。

【〇〇13】処理装置は、隣接するユニット間におけるコネクション毎の通過セル数の差を監視し、差がある場合にはセル下流方向のユニットにおいてセルロスがあったものと判定する。又、処理装置は、コネクション設定時に要求された通信品質クラスに基づいてコネクション 毎に装置障害と判定するセルロス数に対するしきい値を設定し、該しきい値を越えた場合に装置障害発生と判定する。更に、処理装置は、装置障害発生の検出により、メッセージ出力制御、予備系装置への切り替え制御、障害装置の診断制御、局内の別ルート選択制御の少なくと1つの制御を行う。この場合しきい値及び装置障害発生時において処理装置が実行する制御を操作部からのコマンドで変更できるようにする。

[0014]

【発明の実施の形態】

(a)交換機内のセル通過ユニットの動作

図1は交換機内のセル通過ユニットの動作説明図であり、特に、回線IF部としての0C3Cインタフェース部の動作を説明するものである。100はATM交換機である。ATM交換機100において、101、105は光回線IF部(個別部)としての0C3Cインタフェース部、102、104は共通部としての集線多重部、103はスイッチ部である。

【0015】003Cインタフェース部101、105は、本来の回線IF部(図17参照)としての処理を行う物理レイヤ部101a、ATMレイヤ101bのほかに、障害監視部101cを備えている。障害監視部101cは、(1)コネクション(VPI/VCI)毎に通過セルをカウントする計数部と、(2)セルのビットエラーを検出して計数するエラー検出部と、(3)通過セル数Cn/エラー数Enを局内セルに付加して送出する情報付加部、(4)他のユニットから送出されてくる通過セル数/エラー数をユニット毎に、かつ、コネクション毎に蓄積するエラー情報蓄積部を備えている。各集線多重部102、104、スイッチ部103も本来の処理に加えて、003Cインタフェース部と同様に上記(1)~(3)の通過セル数計数部、セルエラー検出部、情報付加部を備えているが(4)のエラー情報蓄積部は備えていない。

【0016】(b) 局内セル

図2 (a) は0C3Cフレーム信号(156Mbps)のペイロード部分より取り出した通常のATMセルの構成図、図2 (b) は局内セルの構成図である。局内セルは、通常のATMセル(セルヘッダHD+ペイロード部PLD)に局内セルヘッダHDを付加したものであり、1はルーチング情報(タグ情報)TAG、2は通信品質情報QCP(Quality Control Path)、3a~3nは各ユニット101~105が局内セルに付加する装置障害情報で、(1)ユニット識別情報と、(2) エラー情報を含んでいる。

【〇〇17】ユニット識別情報は、装置の種別EQID(Equipment Identifier)と装置毎の通し番号ELN(Equipment Logical Number)を結合してユニットを特定する。エラー情報は、コネクション識別情報(VPI/VCI)、データ転送方向(上り・下り)、通過セル数、エラー数(セルエラー、ビットエラー)を含んでいる。各ユニットは装置障害情報を局内セルの上から順次設定するものとし、すでに設定されているフィールドがあれば次のフィールドへ設定する。このフィールドの初期化は、ユーザセルから局内セルをジェネレートするときに行う。

【OO18】 (c) 0C3Cインタフェース部 (個別部) 図3は0030インタフェース部(個別部)の構成図であ り、101aは光電変換及び電光変換を行う光/電気変 換部、101bは物理層終端部(SONET/SDH 終端部) で、(1) SONETフレーム信号のペイロード部にマッピン グされているセルを分離して出力すると共に、ATMス イッチ側からから入力されたセルをSONETフレーム信号 のペイロード部にマッピングして対応する回線に送出 し、(2) オーバヘッド処理、(3) SONET/SDH終端処理等 を実行する。101cはOAMセル処理/PM処理部で あり、故障の識別と通知を行う故障管理機能、ユーザ情 報セルの誤り率、セル損失率等の性能管理(PM)機能 を実現するもの、101dはUPC/NPC処理部、1 0 1 e は課金処理部、 1 0 1 f は共通部(集線多重部)と のインタフェース部、101gは局内セルを編集して送 出する局内セル編集部である。

【0019】101hは光電変換時のSDH/SONETフォーマットに対してパリティを付与する第1のパリティ付与部、101iはSDH/SONETフォーマットのデータに対してパリティチェックを実施する第1のパリティ確認部、101jはUPC/NPC処理部で廃棄された廃棄セルをカウントする計数部、101kは第2のパリティ付与部であり、後段ユニットでATMセルデータに対してセルエラー及びビットエラーのチェックが可能となるようにパリティを付与するもの、101mは前段ユニットで付与されたパリティを用いてATMセルデータのパリティチェックを実施する第2のパリティ確認部である。ATMセルの場合、(1) ヘッダ部のパリティエラーをセルエラーといい、(2) ペイロード部のパリティエラーを、ビットエラーというが同じ扱いとする。

【0020】101nは第1、第2のパリティ確認部101i、101mからエラー検出が通知される毎にエラー数Enをカウントアップするセルエラー計数部、101pはインタフェース部101fより送出されるセルをコネクション(VPI/VCI)毎にカウントして通過セル数を監視する通過セル計数部、101qは設定された装置種別データ(EQID, ELN)を記憶する装置種別記憶レジスタ、101rは収集タイミング設定部である。収集タイミング設定部101rは、所定の収集インターバルでエラー数En及び通過セル数Cnを局内セル編集部1

01gに送出するようセルエラー計数部101n及び通過セル計数部101pに指示する。局内セル編集部101gは収集インターバル毎に通知されたエラー数En及びコネクション毎の通過セル数Cnを装置識別情報(EQID/ELN)と共に局内セルに付加して次段のユニットに送出する。

【0021】101sは各ユニットより局内セルに付加されて送られてきた装置障害情報(装置識別情報、エラー数En、コネクション毎の通過セル数Cn)を分離して出力する装置障害情報分離部、101tは各ユニットから送出されてくる装置障害情報を蓄積するエラー情報蓄積部、101uはデータ収集部であり、(1) ユニット毎にエラー数を集計して記憶すると共に、(2) コネクション毎に、かつ、ユニット毎に通過セル数を集計して記憶し、更に、(3) 処理装置(図示せず)からの情報収集要求に基づいて集計してある装置障害情報を送出するものである。

【0022】(d)集線分離部(共通部)

図4は集線分離部(共通部)の構成図であり、102aは個別部とのインタフェース部(個別部制御部)、102bは集線部(MUX)、102cは上り方向のVCC設定部であり、入力セルのヘッダにルーチング用のタグTAGを付加すると共に、ヘッダに含まれる入力VCIを出力VCIで付け替えるもの、102dはATMスイッチに対する上り方向のインタフェース部、102eは局内セルに装置障害情報を付加して送出する局内セル編集部である。

【OO23】102fは前段の個別部で付与されたパリ ティを用いて上り方向のATMセルデータのパリティチ ェックを実施する第1のパリティ確認部、102gは後 段ユニット(スイッチ部)でATMセルデータに対して セルエラー及びビットエラーのチェックが可能となるよ うにパリティを付与する第1のパリティ付与部、102 hは第1のパリティ確認部102fからエラー検出が通 知される毎に上り方向のエラー数をカウントするセルエ ラー計数部、102iはインタフェース部102dより 送出されるセルをコネクション(VPI/VCI)毎に カウントして通過セル数を監視する上り方向の通過セル 計数部、102jは設定された装置種別データ(EQID, EL N)を記憶する装置種別記憶レジスタ、102kは収集タ イミング設定部で、所定の収集インターバルで上り方向 のエラー数En及び通過セル数Cnを局内セル編集部 1 02eに送出するようセルエラー計数部102h及び通 過セル計数部102iに指示する。なお、収集タイミン グ設定部102kは下り方向のエラ―数En'及び通過 セル数Cn′についても同様の指示を行う。局内セル編 集部102eは収集インターバル毎にエラー数En、コ ネクション毎の通過セル数Cnを装置識別情報 (EQID/E LN)と共に局内セルに付加して次段のユニットに送出す る。

【0024】102mはATMスイッチに対する下り方 向のインタフェース部、102nは下り方向のVCC設 定部、102pはセルを分離し、タグTAGを参照して 所定のOC3Cインタフェース部(回線IF部)に入力する分離 部、102gは局内セルに装置障害情報を付加して送出 する下り方向の局内セル編集部、102rは前段のAT Mスイッチ部で付与されたパリティを用いて下り方向の ATMセルデータのパリティチェックを実施する第2の パリティ確認部、102sは後段ユニット(OC3Cインタ フェース部)でATMセルデータに対してセルエラー及 びビットエラーのチェックが可能となるようにパリティ を付与する第2のパリティ付与部、10tは第2のパリ ティ確認部102ァからエラー検出が通知される毎に下 り方向のエラー数En'をカウントするセルエラー計数 部、102uは分離部102pより送出されるセルをコ ネクション(VPI/VCI)毎にカウントして通過セ ル数を監視する下り方向の通過セル計数部である。局内 セル編集部102gは収集インターバル毎にエラー数E n′、コネクション毎の通過セル数Cn′を装置識別情 報 (EQID/ELN)と共に局内セルに付加して次段のユニッ トに送出する。

【OO25】(e)処理装置の制御

図5は交換機における処理装置の制御説明図である。図 中、100はATM交換機、101, 105は0C3Cイン タフェース部、102, 104は共通部としての集線多 重部、103はATMスイッチ部、106は処理装置、 107は操作パネルであり、処理装置106は各部10 1~105とパスにより通信が可能になっている。処理 装置106はコンピュータ構成になっており、ハード的 にはCPU、ROM、RAM、I/Oインタフェース等 を備え、ソフトウェアにしたがって動作するようになっ ている。図ではソフトウェアの機能をブロックで示して いる。タイマー106aより比較的短い第1の時間t毎 に割込みがかかると、ソフトウェア106bは各ユニッ ト101~105を起動し、エラー情報を送出するよう 指示する。これにより、各ユニットは局内セルに装置障 害情報を上り/下り別に付加して送出する。末端の0C3C インタフェースユニット105は各ユニットで付加され た装置障害情報を取り出し、(1) コネクション毎に、か つ、ユニット毎に通過セル数を集計し、又、(2) ユニッ ト毎にエラー数を集計する。なお、集計は処理装置で行 うようにすることもできる。

【0026】以後、第1の時間 t 毎に上記処理を行って 通過セル数、エラー数の集計を行う。そして、比較的長 い第2の時間 T (> t) になると、ソフトウェア101 b は末端の回線インタフェース部105で集計されてい るユニット毎の通過セル数、エラー数を収集し、収集データを分析する。このデータ分析において、隣接するユニット間におけるコネクション毎の通過セル数の差を調べ、差がある場合にはセル下流方向のユニットにおいて

セルロスがあったものと判定し、又、セルロス率がしき い値THより大きい場合には障害発生と判定する。障害 発生と判断すれば、GUI(Graphical User Interface)を 介して障害発生/障害発生ユニット/信号の上り、下りの 別/コネクション識別子(VPI/VCI)等をモニターに表示す ると共に、所定のアクション(メッセージ出力制御、二 重化装置の切り替え制御、障害装置の診断制御、局内の 別ルート選択制御等) を実行する。なお、エラーである と判定するしきい値THはコネクション設定時に発信端 末が提示する情報よりQOS(Quality Of Service)を判 定して自動的に設定する。

【0027】図6は処理装置によるセルロスに対するし **きい値設定の処理フローである。コネクション設定時に** 発信端末が提示する情報を参照して、呼のQOSを判定

し、CBR (Constant Bit Rate)か、VBR (Variable Bit Rate)か、UBR (Unspecified Bit Rate) である かチェックし(ステップ501、502)、CBR、V BRの場合には高品質のしきい値を設定し、UBRの場 合には低品質のしきい値を設定する(ステップ503~ 505)。具体的な高品質及び低品質のしきい値の数値 は予め設定しておく。以後、セルロス数がしきい値TH を越えたとき、障害発生と判断する(ステップ50

6)。なお、必要に応じてしきい値THを操作パネル1 O 7 からのコマンドで設定、あるいは変更する(ステッ プ507)。以上ではセルロスに対してコネクション毎 にしきい値を設定したが、セルエラーに対してはコネク ション毎にしきい値を設定することはできない。という のは、セルエラーが発生した場合には、いかなるVCI /VPIのセルにエラーが発生したのか不明であるから である。そこで、セルエラーについては、ユニットの全 通過セルに対するしきい値を別途設定する。

【0028】図7はセルロス検出制御説明図である。処 理装置106は所定時間T毎に各0030インタフェースユ ニット105より、各ユニット101~105のコネク ション毎の通過セル数を収集し、収集データを分析す る。すなわち、隣接するユニット間におけるコネクショ ン毎の通過セル数の差を調べる。ユニット101~10 5におけるあるコネクション(しきい値THは10⁻⁹)の 通過セル数をそれぞれ、

5000, 5000, 4925, 4925, 4800

とすれば、共通部(MIF) 102とスイッチ部(TCSW)との 間でセルロスが発生し、その割合は75/5000=0.125×10 -2である。又、共通部 (MIF) 1 O 4 と0C3Cインタフェー ス部105との間でセルロスが発生し、その割合は125/ 4925=0. 254×10⁻²である。

【0029】ついで、処理装置106はそれぞれのセル ロスの割合としきい値10⁻⁹を比較する。それぞれのセル ロスの割合はしきい値10-9より大きいため、処理装置は 障害発生と判断し、障害メッセージM1,M2を出力す る。各メッセージM1,M2は、(1) 少ない通過セル数

を報告したユニット、(2) 障害発生原因(CAUSE)、(3)上 リ/下りの別(UPLINK/DOWNLINK)、(4) 障害発生区間、 (5) コネクション(VPI/VCI)等を含んでいる。

【0030】図8はセルエラー検出制御説明図である。 処理装置106は所定時間T毎に各003Cインタフェース ユニット105より、各ユニット101~105のコネ クション毎の通過セル数及びセルエラーを収集し、収集 データを分析する。このデータ分析において、各ユニッ トにおけるセルエラー数を調べる。ユニット101~1 05におけるエラー数がそれぞれ、

0, 2, 1, 0, 0

であるとすれば、共通部 (MIF) 102とスイッチ部 (TCS W) でエラーが発生している。ついで、処理装置は共通部 (MIF) 1 0 2 とスイッチ部 (TCSW) 1 0 3 を通過した全セ ル数を求め、それぞれのエラー発生率 arepsilon 1, arepsilon 2を計算す る。エラー発生率が求まれば、処理装置は、別途設定さ れている障害と見なすしきい値 (例えば10-10とする) と エラー発生率 arepsilon 1. arepsilon 2の大小を比較し、エラー発生率が しきい値より大きいときは障害発生と判断し、障害メッ セージM3、M4を出力する。各メッセージM3、M4 は、(1) エラーを報告したユニット、(2) 障害発生原因 (CAUSE) 等を含んでいる。

【0031】(f)障害検出による処理装置の制御(ア クション)

セルロス数あるいはセルエラー数がしきい値以上になっ て装置障害を検出すると、交換機の処理装置は、(1) メ ッセージ出力制御、(2) 二重化装置の切り替え制御、

(3) 障害装置の診断制御、(4) 局内の別ルート選択制御 の少なくと1つの制御を行う。いかなる制御を行うか は、図9に示すように予め操作パネル107よりコマン ドで設定しておく。

(f-1) メッセージ出力制御

メッセージ出力制御は図7、図8で説明したようにメッ セージM1~M4を作成してモニター等に出力する制御 である。

【0032】(f-2) 二重化装置の切り替え制御

図10は冗長構成されているアクト系ユニットに障害が 発生した場合において、スタンパイ系ユニットを運用系 にする切り替え制御説明図である。処理装置106は障 害発生被疑装置を断定すると、アクト系ユニットACT にアクト切り替えを指示する。この指示に対してアクト 系ユニットはスタンパイ系ユニットSBYにアクト/ス タンパイ切り替えを指示すると共に、処理装置に切り替 えOKを通知する。OK通知により処理装置106は、 それまで運転中であったアクト系ユニットを閉塞状態 (OUS状態:Out of Service)にする。以後、それまで スタンパイ中であったスタンパイ系ユニットが運転中と なり、サービスを継続する。

【0033】(f-3) 障害装置の診断制御

図11は冗長構成されているアクト系ユニットに障害が

発生した場合において、スタンパイ系ユニットを運用系に切り替えた後、障害発生ユニットの診断を行う診断制御説明図である。処理装置106は障害発生被疑装置を断定すると、アクト系ユニットACTにアクト切りはスタンパイ系ユニットSBYにアクト/スタンパイが切り替えOKを通知する。OK通知により処理装置106は、それまで運転中であったアクト系ユニットをOUS状態にする。以りといるであったアクト系ユニットをOUS状態にする。以りといるであったアクト系ユニットをOUS状態にする。以りといるであったアクト系ユニットをOUS状態にする。以りといるであったアクトがであったスタンパイ系ユニットが運転中となり、サービスを継続する。アクト/スタンパイが切り替わった後、処理装置106は旧アクト系ユニット(被疑装置)に対して診断、試験を実行する。

【0034】図12は診断制御の説明図で、二重化され ている集線分離部(共通部)102において障害発生が 検出されたものとする。101は003Cインタフェースユ ニット、102aは障害発生によるアクト/スタンパイ 切り替え後のアクト系共通部、1026は障害発生被疑 装置であるスタンパイ系共通部、103はATMスイッ チ、106は処理装置、110は診断装置である。処理 装置106は、例えば、しきい値以上のセルロスが発生 して共通部1026に障害発生したと断定すれば、アク ト/スタンバイ切り替え後に診断制御を開始する。すな わち、処理装置106は診断装置110に障害を検出し たコネクション(VPI/VCI)を通知し、該コネク ションに対してセル導通試験を行うように指示する。 又、処理装置106は共通部102bのVCC設定部に 該コネクションを有するセルがスイッチで折り返される ようにパス設定する。診断装置110は通知されたVP I/VCIを有する一定数 (=N) のセルを送出し、折 り返して戻ってくるセルの数を計数する。送出したセル 数と戻ってきたセル数が異なれば、まさしくスタンパイ 系共通部102bで障害が発生しているものと断定し、

【0035】(f-4) 局内の別ルート選択制御

以後更に詳細な修復作業を行う。

図13は局内の別ルート選択制御の説明図である。障害発生装置を断定すれば、障害発生装置以外の局内ルート選択が可能であるかチェックし(ステップ201)、可能であれば、迂回する他装置と元のコネクション情報と新しい局内ルートを選択する(ステップ202)。ついで、旧コネクション情報と新ルートコネクション情報をそれぞれ収集し(ステップ203、204)、これら情報をもとにコネクションの張り替えを行う。すなわち、新、旧コネクション上のVCC設定部に対してパス張り替えオーダを出し、古いコネクションに応じたパス情報を削除し、新しいコネクションに応じたパス情報を削除し、新しいコネクションに応じたパス情報を削除し、新しいコネクションに応じたパス情報を設定する(ステップ205)。

【0036】一方、ステップ201において、障害発生 装置以外の局内ルート選択が不可能であれば、他の局内 VPI/VCIを選択できるかチェックし(ステップ2 06)、選択できれば、旧コネクション情報と新ルートコネクション情報をそれぞれ収集し(ステップ207、208)、これら情報をもとにコネクションの張り替えを行う(ステップ205)。図14は多段構成のATMスイッチの中間スイッチ(ICSW)で障害が発生した場合において、VPI/VCIを変更して細線の旧局内ルートから太線の新局内ルートに切り替えた場合である。この局内ルートの変更により、新たなVPI/VCIを有するセルが太線に沿ってスイッチングされるように第2、第3段目のスイッチのタグ情報を書き替える必要がある。

【0037】一方、ステップ206において、他の局内 VPI/VCIを選択できなければ、切り替え失敗メッセージを出力する(ステップ209)。以上では局内の 末端ユニットである回線IF部 (0030インタフェース部)で他のユニットにおける通過セル数、エラー数を蓄積、集計したが、別のユニットで蓄積、集計しても良い。以上、本発明を実施例により説明したが、本発明は請求の範囲に記載した本発明の主旨に従い種々の変形が可能であり、本発明はこれらを排除するものではない。【0038】

【発明の効果】以上本発明によれば、自動的に速やかに障害発生(セルロス、ビットエラーの発生)、障害が発生ユニット、障害発生方向を検出できる。本発明によれば、障害発生とみなすセルロス等のしきい値を、通信品質クラスに基づいて決定でき、しかも、適宜コマンドで変更することができる。本発明によれば、障害発生検出時に、該障害に対して所定の制御(メッセージ出力制御、予備系への切り替え制御、障害装置の診断制御、局内コネクションの再割当制御)を自動的に実行することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】セル通過ユニットの動作説明図である。
- 【図2】本発明の局内セルの説明図である。
- 【図3】0C3Cインタフェース部(個別部)の構成図である。
- 【図4】集線分離部(共通部)の構成図である。
- 【図5】処理装置の制御説明図である。
- 【図6】しきい値設定処理フローである。
- 【図7】セルロス検出制御説明図である。
- 【図8】セルエラー検出制御説明図である。
- 【図9】実行アクションを設定するための説明図であ ス
- 【図10】装置切り替え制御説明図である。
- 【図11】装置切り替え制御及び診断制御説明図であ ス
- 【図12】診断制御説明図である。
- 【図13】局内の別ルート選択制御説明図である。
- 【図14】局内ルート変更説明図である。
- 【図15】ATMシステムの構成図である。

* .

【図16】セルフォーマット説明図である。

【図17】回線インタフェース部の構成図である。

【図18】集線分離部の構成図である。

【符号の説明】

100・・ATM交換機

101, 105・・0C3Cインタフェース部 (個別部)

102, 104・・集線多重部(共通部)


103・・ATMスイッチ部

106・・処理装置 107・・操作パネル

【図2】


セル通過ユニットの動作説明図

【図1】




【図5】

処理装置の制御説明図




本発明の局内セルの説明図





(b) 局内セルフォーマット TAG 2~ QCP 3g~ユニナ機別情報(EQID+EQN) エラー情報 局内セルヘッダ 3b ユニ小森別情報(EQID+EQN) エラー情報 3c. ユニ小妻別情報(EQID+EQN) エラー情報 ユニット融別情報(EQID+EQN) 3n エラー情報 GFC VCI VCI PT CLP HEC セルベイロード Pay Load

【図6】

しきい値設定処理フロー







診断を実施


列局内ルート割り当て

【図14】


メッセージのみ

局内ルート変更説明図

装置切り替えを行う(二重化)




装置切り替え制御説明図 (二重化装置)




【図7】 セルロス検出制御説明図

【図8】 セルエラー検出制御説明図




装置切り替え制御及び診断制御説明図

【図11】




【図12】

診断制御の説明図




【図13】

局内の別ルート選択制御説明図




【図16】

セルフォーマット説明図




【図15】

ATM交換システムの構成図



【図17】

回線インタフェース(個別部)の構成



【図18】

